EPSON

誤記訂正

CD-ROM に収録されている取扱説明書の記載に誤りがございました。以下のように訂正いたします。

■ ステータスランプ表示

	誤	正
P54 手順 1 P57 手順 1 ETHERNET ランプ	WIRELESS ETHERNET ← 緑点灯	WIRELESS ETHERNET ← 緑点灯 または緑点滅
P73 手順 3 P75 手順 4 WIRELESS ランプ USB ランプ	WIRELESS ← 緑点灯 USB ← 赤点灯	WIRELESS ← 緑点灯 または緑点滅 USB ← 緑点滅
P76 手順 2 P78 手順 4 ETHERNET ランプ USB ランプ	ETHERNET ← 緑点灯 USB ← 赤点灯	ETHERNET ← 緑点灯 または緑点滅 USB ← 緑点滅

■ IPP 接続（P109 ～ 112）

手順 1 ～ 9 の文中に Windows 98/NT4.0 の記載がありますが、Windows 98/NT4.0 で IPP 接続をするときは本製品付属の取扱説明書の手順ではなく、エプソンのホームページからダウンロードした IPP 印刷ツールの取扱説明書に従ってセットアップをしてください。

Printed in Japan 05.xx-xx　XXX